

BABYLON 13

Babylon Kino B&W ISO 13 低感光度黑白菲林拍攝及沖洗指南

恭喜你擁有了 Babylon Kino B&W ISO 13 低感光度黑白菲林!在拍攝前,請閱讀以下資料,我們為你整合了數項讓你的成像更出色的重點:

1. 利用這簡單步驟以任何相機拍攝!

- Babylon Kino 黑白菲林可以多部相機拍攝,拍攝前你需要注意環境的光源。
- 首先,請查看相機的最大光圈及可選擇的快門速度
- 請參巧曝光表,而找出相機的最佳拍攝設定。

2. 使用全手動相機獲得更佳控制

由於菲林低至 ISO 13 的感光度,我們更建議使用全手動的相機及鏡頭,而完全地控制你的曝光程度。你可以手動調較相機的快門速度及鏡頭的光圈,同時,我們建議使用最大光圈值由 f/2.8 - f/1.4 的鏡頭。

這是讓你參巧的曝光表。

ISO 13	手持相機			三腳架						
	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1s	2s	3s
極好陽光	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32	f/45	f/64	
陽光	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32	f/45	f/65
陰天/陰影下		f/2	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32
日光下室內			f/12	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
陰影下室內/大燈泡下						f/2	f/2.8	f/4	f/5.6	f/18

*光圈值於 f/11 以下,請加上 1/4 - 1/2 秒快門開啟時間以作曝光補償。

3. 使用閃光燈

環境暗了一點？無論於室外或室內，使用閃光燈吧！除了可於陰天的室外環境補光，亦可帶來獨特效果。

4. 若不確定，使用外置的測光錶

為確保曝光準確，我們建議使用外置測光錶。

5. 於沖掃店沖掃菲林

你可到提供黑白菲林沖洗服務的店沖掃你的菲林。

第二部份是沖洗菲林的藥水及時間。若你的店家不清楚，請讓他們參閱此文件，或電郵至 help@lomography.com 聯絡我們。

6. 自行手沖你的菲林

根據我們的經驗，手沖帶來的效果最好，亦帶來無可取代的滿足感！請於下表查看每種藥水所需的時間。



沖洗時間表

以下是不同藥水以手沖或機沖的時間：

藥水	稀釋	溫度	時間
Kodak D96	標準	20°C	10 分鐘
Kodak HC 110	B	20°C	8 分鐘 30 秒
Ilford Ilfosol 3	1+9	20°C	12 分鐘
Compard R09	1+50	20°C	9 分鐘
Tetenal Ausgleichsentwickler	標準	23°C	10 分鐘 30 秒

以下是不同藥水的效果：



以 D96 沖洗



以 Kodak HC110 沖洗



以 Ilford Ilfosol-3 沖洗



以 Compard R09 沖洗



以 Tetenal Ausgleichsentwickler 沖洗

我們也鼓勵你盡情實驗，探索更多菲林的可能性！